

Verklebeanleitung für Heckscheibenkleber

**FIS Ski Weltcup
Lenzerheide**

12./13. März 2016

Für eine optimale Verklebung, sind folgende Punkte zu beachten:

Wichtige Hinweise vor dem Beginn:

-Bitte beachten Sie, dass die mindeste Lufttemperatur so wie Oberflächentemperatur der Autoscheibe mindestens 8°C betragen muss.



Das von Ihnen benötigte Hilfsmaterial für ein gelungenes Endresultat sind:

- Putzmittel (Empfohlen: Avery Surface Cleaner)
- Schere
- Rakel (auf der Abbildung blau)
- Abdeckband (breiter als 2cm)
- Meterstab



1) Entfernen des alten Aufklebers (nur Datumskleber)

Bitte entfernen Sie den alten Aufkleber mit einem Schaber, wichtig dabei ist, dass Sie einen flachen Winkel beim schaben halten. Somit ist ein krazzfreies entfernen gewährleistet.



2) Reinigung

Jeder Untergrund ist verschmutzt und muss vor der Verklebung sauber gereinigt und von allfälligen Kleberückständen und Fettresten befreit werden. WICHTIG: Vor dem verkleben der Folie muss das Putzmittel vollständig verdunstet sein.
Empfohlener Reiniger: Avery Surface Cleaner oder Brennsprit



3) Einpassen

Der Rand des Aufklebers muss an die obere Schriftgrundlinie eingepasst werden (siehe rote Linie).

Fixieren Sie den ganzen Aufkleber links und rechts mit Abdeckband.





GUADAGNINI.CH
W E R B E T E C H N I K

4) Scharnier

An der oberen Kante des Aufklebers ein Scharnier mit Abdeckband kleben.

Achten Sie dabei darauf, dass das Abdeckband nicht in die untere Schrift reicht.



5) Verklebung

Den Kleber nach oben klappen, danach den Träger (unteres Papier) entfernen.

Jetzt den Kleber mittig nach unten spannen und dabei genügend Abstand zur Scheibe halten. Mit einem Roller oder Raket langsam und mit viel Druck aufkleben.



6) Abziehen

Die Übertragungsfolie in einem flachen Winkel von 180° langsam abziehen.

Achten Sie dabei darauf, dass keine Zahlen oder Buchstaben mitgerissen werden.



7) Nachbearbeitung

Eventuell vorhandene Blasen und Luftpinschlüsse mit einer feinen Nadel vorsichtig aufstechen. Die Luft mit den Fingern oder einem Raket hinausstoßen.



Wichtige Punkte, die beim Reinigen der Heckscheibe mit Kleber zu beachten sind:

- Bei Verwendung eines Hochdruckreinigers mindestens einen Abstand von 30cm einhalten.
- Der Druck des auftreffenden Wasserstrahles sollte maximal 80 Bar betragen.
- Der Wasserstrahl sollte immer senkrecht auftreffen

Wenn möglich bis zwei Wochen nach der Montage den Besuch einer Waschanlage vermeiden und die ersten drei Tage das Fahrzeug in einer warmen Garage unterbringen.

Wir wünschen ein gutes Gelingen. Wir stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.